

Erste Schritte:



Die Installation darf nur von geeignetem Fachpersonal durchgeführt werden! Vor der Installation unbedingt alle Verbraucher abschalten sowie die Batterien des Fahrzeugs abklemmen! Zündung AUS! Nur geeignetes Werkzeug verwenden! Lusterklemmen sowie Quetschverbinder dürfen NICHT verwendet werden!

Bitte vergewissern Sie sich VOR dem Einbau ob Ihr digitaler Tachograph den Remote Download unterstützt und die CAN Schnittstelle am Stecker „C (Rot)“ auch freigeschaltet ist. Für die Anbindung des Steckers „C“ (Rot) an der Rückseite des digitalen Tachographen ist es erforderlich, eine etwaige vorhandene Plombe an den Steckplätzen zu entfernen. Diese darf nur von einer zugelassenen und akkreditierten Überprüfungsstelle entfernt und im Anschluss wieder angebracht werden! Bei etwaigen Vergehen wird kein Schadensersatz oder Ähnliches vom Hersteller übernommen! Beim sogenannten „Intelligenten Tachographen“ (z.B. VDO ab R4.0) kann es vorkommen, dass die Datenfreigabe der Fahrerkarte durch den Fahrer selbst blockiert wurde. In diesem Fall erhalten Sie auch nicht die Fahrerkartendaten des betroffenen Fahrers durch die PureRDL Box in Ihr System geliefert!

Um die richtige Funktionsweise der Box überprüfen zu können, installieren Sie bitte zuerst den PureRDL-Downloader sowie den mitgelieferten Kartenleser. Erst bei gesteckter Unternehmerkarte sowie gestartetem PureRDL Downloader kann die richtige Datenübertragung erfolgen.



Die PureRDL Box



Kabelsatz

Verbinden Sie den Mitgelieferten Kabelsatz erst mit Ihrem digitalen Tachographen und der Spannungsversorgung Ihres Fahrzeuges.

Nun verbinden Sie die PureRDL Box mit dem anderen Ende des Kabelsatzes. Bitte nach Anbindung die Betriebs LEDs der Box beachten:



Spannungsversorgung in Ordnung
Initialisierung (blinkt) und Netzverbindung (leuchtet permanent)
Datenübertragung erfolgt (blinkt)

Kontrollieren Sie nach dem Einbau mit dem installierten PureRDL Downloader, ob die Box die *.ddd Dateien ordnungsgemäß überträgt. Ist dies der Fall, so verstauen Sie die Box im ISO Schacht mit dem PureRDL-Logo NACH OBEN (Antenne Richtung Himmel) und setzen Sie den Tachographen wieder in seine Ursprüngliche Konsole. Der Einbau der Hardware ist nun abgeschlossen.

Für Rückfragen steht Ihnen unser Support unter support@purerdl.com während der Öffnungszeiten zur Verfügung.